

INSTALLATION INSTRUCTIONS

تعليمات التركيب

illus

illumination


Atentions:

1. Lamp should be installed by professional electrician
2. Check the power switch has been turned off
3. Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference

تنبيهات:




1. يجب ان يتم تثبيت المصباح بواسطة كهربائي محترف
2. تحقق من ايقاف تشغيل مفتاح الطاقة
3. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت والاحتفاظ به للرجوع اليه في المستقبل

PRODUCT PARAMETERS

<ol style="list-style-type: none">1. Rated Voltage : AC 220-240V2. IP Grade : IP 543. Insulation protection level class 14. Operating temperature (-15°C ~+50°C)		<ol style="list-style-type: none">1. قدرة تحمل التيار : ٢٤٠ - ٢٢٠ تيار متردد2. درجة الحماية: اي بي ٥٤3. مستوى الحماية: تصنيف ا4. درجة حرارة التشغيل: (-١٥+٥٠ °C)
---	---	---









معلومات المنتج

COMPONENTS AND TOOLS

 <p>Cover غطاء</p>	 <p>Product body جسم المنتج</p>	 <p>Recessed box الصدوق الغاطس</p>	 <p>Screwdriver مفك براغي</p>
--	---	---	---

المكونات والادوات

INSTALLATION STEPS

<p>1</p>  <p>OFF</p> <p>Make sure that the current is turned off, then cut the dimensions of the product inside the wall according to the sizes attached to the product</p> <p>قم بالتأكد من اغلاق التيار ثم قم بقص ابعاد المنتج داخل الجدار حسب المقاسات المرفقة بالمنتج</p>	<p>2</p>  <p>Put the recessed box in ground and fix lightly</p> <p>ضع الصدوق الغاطس في الارض وقم بتثبيتة برفق</p>	<p>3</p>  <p>C Fix the lamp</p> <p>قم بتثبيت المصباح</p>	<p>4</p>  <p>Install the lamp with the luminaire</p> <p>قم بتركيب المصباح مع وحدة الانارة</p>
<p>5</p>  <p>Install the product wires with the power cords according to the symbols attached to the product</p> <p>قم بتركيب اسلاك المنتج مع اسلاك التيار الكهربائي حسب الرموز المرفقة بالمنتج</p>	<p>6</p>  <p>Install the outer lamp body</p> <p>قم بتثبيت جسم المصباح</p>	<p>7</p>  <p>Install the outer cover</p> <p>قم بتركيب غطاء المصباح</p>	<p>8</p>  <p>ON</p> <p>Turn on the power supply and make sure the unit is working</p> <p>قم بتشغيل التيار الكهربائي والتأكد من عمل الوحدة</p>

خطوات التثبيت والتركيب